Installation & Benutzerhandbuch **Keybox 3.**

iglooh^me

Willkommen!

Dieser Guide wird Ihnen helfen, Ihre igloohome Keybox 3 richtig einzustellen. In der Zwischenzeit können Sie igloohome gerne auf Facebook und Youtube folgen.



Folge uns auf Facebook





Besuche uns auf YouTube



Da unsere Igluohome-App ständig aktualisiert wird, kann dieses Benutzerhandbuch Veränderungen aufweisen. Die neueste Version des Handbuchs finden Sie auf unserer Website igloohome.co/support.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	4
Technische Daten	5
Besonderheiten	6
Schnellstartanleitung	8
Einbinden der App	9
Zugriff in der App verwalten	10
Entsperren	11
Sperren	12
Installation der Sperre	13
Verhalten der Sperre	15
USB-C Starthilfe	16
Audio- und LED-Anzeigen	17
Fehlerbehebung	18

Lieferumfang





Keybox 3







Dichtungsringe x2

Dichtungsringe x2

Schraubenzieher

Dübel x2

Technische Daten

Modell
Batterietyp
Batterielaufzeit
Notstrom
Betriebstemperatur
IP-Einstufung
Gehäuse-Material
Bügel-Material
Gewicht
Entsperrmechanismus

igloohome Smart Keybox 3 4 x AAA Alkalische Batterien Bis zu 12 Monate USB-C Starthilfe -20°C bis 50°C IP66 Zinklegierung, Aluminiumlegierung, Acryl Gehärteter Stahl, Gummi Netto: 1kg, Brutto: 1.3kg Bluetooth, PIN code



* VERWENDEN SIE KEINE: Eveready, GP, wiederaufladbare oder Hochleistungsbatterien. Duracell & Energizer-Alkalibatterien empfohlen. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung besserer Batterien die Leistung und Lebensdauer des Schlosses verbessert.

Besonderheiten

PIN / Bluetooth-Freischaltung



Master PIN Code

Die igloohome Keybox 3 wird mit einem permanenten Master-PIN-Code freigeschaltet.



Bluetooth Master Key

Die igloohome Keybox 3 wird per Bluetooth über die App freigeschaltet.



PIN-Code des Benutzers

Die igloohome mobile App kann mehrere Benutzer-Pincodes generieren, z.B. Einmalig, Dauerhaft & Zeitlich begrenzt.



Bluetooth-Gästeschlüssel

Die igloohome mobile App kann kurzfristige Bluetooth-Schlüssel generieren und mit den Gästen teilen, um die Keybox 3 freizuschalten.

Akku



Batterielaufzeit

Keybox 3 kann mit 4 AAA-Alkalibatterien bis zu 12 Monate halten.



Notstarthilfe

Wenn die Batterien leer sind, kann man das Gerät mit einem USB-A-zu-USB-C-Kabel an ein Netzteil anschließen und dann an den USB-C-Startanschluss der Keybox stecken, um die Notstromversorgung zu aktivieren.



Batterietiefstandsanzeige

Die Statusanzeige leuchtet rot, wenn der Akku 20% oder weniger beträgt, gefolgt von einem akustischen Alarm, wenn das Tastenfeld aktiviert wird. Der Batterieladestand kann auch in der App überwacht werden und wird während der Bluetooth-Freischaltung aktualisiert.

Besonderheiten

Sicherheit



Tastenfeld-Sicherheitssperre

Die Sperre verbietet die Eingabe der PIN und gibt einen Alarm aus, wenn mehrere falsche PIN-Versuche erfolgen. Der Benutzer kann die Anzahl der falschen Versuche konfigurieren, um eine Zeitüberschreitung auszulösen.



Autom. Wiederverschluss

Die Keybox 3 schließt sich automatisch wieder ab, wenn das Produkt geschlossen wird. Der Benutzer kann diese automatische Wiederverschlussfunktion deaktivieren, wenn ein manuelles Verschließen bevorzugt wird.



Maskierung des Sicherheitscodes

Es können insgesamt 16 Ziffern einschließlich der Maskierungsziffern eingegeben werden, um eine Offenlegung des PIN-Codes zu verhindern.



Wetterfest

Die Keybox 3 hält den Witterungsbedingungen mit Schutz gegen Staub und Wasser stand (IP66).

Schnellstartanleitung

1

Lösen Sie die 4 Schrauben und nehmen Sie die Batterieabdeckung ab



Legen Sie AAA-Batterien ein







Befestigen Sie die Batterieabdeckung mit 4 Schrauben.





Bitte schrauben Sie den Batteriefachdeckel nach dem Einsetzen fest, um eine optimale Wasserbeständigkeit zu gewährleisten.

Einbinden der App



2

Werksseitige PIN-Freischaltung testen

Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an 1234567890 🗅

Registrierung als Sperrbenutzer

- a) Laden Sie Igluohome im App Store / Play Store herunter
- b) Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an
- 3

Pairing

a) Wählen Sie [Neues Schloss hinzufügen]

Hinweis: Bei bestehenden Benutzern mit anderen gekoppelten Sperren müssen Sie zu **[Konfigurieren]**, select **[Schloss hinzufügen]** und anschließend den Anweisungen folgen.



Master PIN-Code erstellen

Bevor Sie fortfahren, schalten Sie Ihr Bluetooth ein und vergewissern Sie sich, dass Sie sich innerhalb der Bluetooth-Reichweite des Schlosses befinden.

Gehen Sie auf [Zugang] und passen Sie Ihre [Master PIN] durch Bearbeiten an.

Zugriff in der App verwalten

Erstellen von PIN-Codes

PIN-Codes können in der App unter **[Access]** generiert werden. Drücken Sie auf **[+Access]** und wählen Sie entweder eine Einmal-, Dauer- oder Zeit-PIN.

Die PIN-Codes verfallen, wenn sie nicht innerhalb des Aktivierungszeitraums verwendet werden. Beachten Sie die folgende Tabelle.

PIN-Typ	PIN verwenden in*
Permanente PIN	24 Stunden ab Erstellung
Einmalige PIN	24 Stunden ab Erstellung
Zeitliche PIN	24 Stunden ab Startzeit

Hinweis: Der Ablauf des PIN-Codes kann innerhalb von 28 Tagen angepasst werden. Nach diesem Zeitrahmen wird die Endzeit automatisch auf die Startzeit konfiguriert.

Bluetooth-Gastschlüssel

Der Bluetooth-Gastschlüssel kann für den mobilen Zugriff mit anderen Benutzern geteilt werden und erlaubt Ihren Gästen, das Igluohome-Smartlock per Bluetooth zu entsperren.

Es gibt 3 Schritte zur Verwendung eines gemeinsamen Bluetooth-Schlüssels

 Drücken Sie unter [Zugang], auf [Zugang hinzufügen] und wählen Sie [Bluetooth Schlüssel] unter [Zugangstyp]. Fahren Sie mit der Freigabe des Schlüssels nach dessen Erstellung fort.

2. Der Gast erhält den Bluetooth-Schlüssel auf eine dieser Methoden:

- Klicken Sie auf die angegebene URL und folgen Sie den Anweisungen.
- Anfordern des Bluetooth-Schlüssels unter [Konfigurieren].
- Der Gast kann nun den Bluetooth-Schlüssel unter dem Abschnitt "Guest Bluetooth Key" verwenden wenn er/sie sich in Reichweite des Schlosses befindet.

Hinweise:

- Der Besitzer kann den Bluetooth-Schlüssel in der App widerrufen.
- Der Bluetooth-Schlüssel muss innerhalb von 1 Stunde vor Ablauf der Gültigkeits dauer akzeptiert werden.

2

Entsperren



Bluetooth-Freischaltung

- 1. Öffnen Sie die igloohome-App
- 2. Tippen Sie auf "Bluetooth Unlock".
- 3. Die Statusanzeige blinkt zweimal grün mit 4 kurzen aufsteigenden Tönen, sobald die Sperre aufgehoben ist.



PIN Code

b

- 1. Drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Tastenfeld, um das Gerät zu aktivieren
- Geben Sie einen g
 ültigen PIN-Code (mit oder ohne Maskierungsstifte) gefolgt von dem "Unlock Icon" ein.
- 3. Die Statusanzeige blinkt zweimal grün mit 4 kurzen aufsteigenden Tönen, sobald die Sperre aufgehoben ist.



Sperren



Autom. Wiederverschließen

Einfach die Keybox schließen. Der Statusindikator leuchtet grün mit einem langen Piepton.



⇔

€

b

Manuelles Wiederverschließen

Halten Sie das Entsperr-Symbol unten rechts auf der Tastatur 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Statusanzeige grün mit einem langen Piepton ertönt.

Hinweis: Nur, wenn die automatische Entsperrung "Aus" ist.



Lock Installation

a

Sichern Sie die Keybox an einem Griff oder Knauf

- 1. Keybox entsperren
- 2. Bügelöffner nach rechts drücken
- 3. Bügel herausziehen
- 4. An einem Griff oder Knauf befestigen
- 5. Bügel wieder hineinschieben





Verwenden Sie für Türknaufe den schmalen Bügel Verwenden Sie für Türknaufe den schmalen Bügel









Befestigung an einer Oberfläche

- 1. Keybox entsperren
- 2. Löcher in eine Wand bohren
- 3. Dübel in die Löcher hämmern
- 4. Keybox 3 mit den Montage-Dichtringen und 2 Schrauben an der Wand befestigen.



Verhalten der Sperre

Hinweis: Der Benutzer kann die Sicherheitssperre der Tastatur über Bluetooth aktivieren und deaktivieren.

	Tastenfeld-Sicherheitssperre
Ausgelöst durch	Standardmäßig 5 aufeinanderfolgende PIN-Code- Versuche (über Bluetooth konfigurierbar)
Deaktivieren durch	Nach 1 / 5 / 10 Minuten oder Master / Gast Bluetooth-Freischaltung
Verhalten	Einfaches Blinken der weißen LED auf dem Tastenfeld und der roten LED auf der Statusanzeige, wenn das Tastenfeld ausgelöst wird.
Dauer	Bitte beachten Sie die nachstehende Tabelle.

Ausgelöst	Sicherheitsalarm	Tastensperre
1. Mal	30 Sek	1 Min
2. Mal	60 Sek	5 Min
3. und nachfolgende Male	90 Sek	10 Min

USB-C Starthilfe

USB-C-Starthilfe

1

- 1. Schließen Sie das USB-A-zu-USB-C-Kabel an einer Steckdose an und stecken Sie es dann in den USB-C-Startanschluss der Keybox.
- 2. Geben Sie den PIN-Code auf der Tastatur ein, während das USB-Azu-USB-C-Kabel angeschlossen ist, um es zu entsperren.





Entsperren Sie bitte mit der Eingabe eines gültigen PIN-Codes oder über die App innerhalb von 20 Sekunden nach dem Einschalten der Keybox.

Audio- und LED-Anzeigen

Aktionen	Anzeigen	
Bluetooth-Verbindung	Statusanzeige blinkt Blau	
Erfolgreich freigeschaltet	Nach dem Entsperren 4 schnelle aufsteigende Töne und 2 Mal grünes Blinken	
Successfully Locked	1 langer Piepton nach Verriegelung des Produkts und 2 Sekunden lang grüne LED	
Falsche PIN	4 kurze Pieptöne und 2 Mal rotes Blinken	
Gelöschte PIN	3 mal 4 kurze Pieptöne und 2 Mal rotes Blinken	
Hindernis-Alarm	6 mal 4 kurze Pieptöne	
Sicherheitssperralarm	Niedrig - Hoher Ton für 30 / 60 / 90 Sekunden	
Sicherheitssperre deaktiviert	2 lange Pieptöne	
Warnung bei niedrigem Batteriestatus	Absteigende 3 schnelle Töne, wenn die Tastatur aktiv ist, blinkende rote LED	
Hard Reset / Trennen	Absteigende 4 langsame Töne	
Einschalten	2 langsame Pieptöne, dann 2 schnelle Pieptöne	

Airbnb Connect

Airbnb Connect

Airbnb Connect automatisiert die Generierung von PIN-Codes für Ihre Airbnb Gäste basierend auf Iher Buchungen. Es kostet USD \$ 4.99 pro Monat, ist aber derzeit kostenlos zu testen.

Hier sind die Schritte zur Aktivierung von Airbnb Connect Schritt 1: Stellen Sie eine Verbindung zu Airbnb her

Wählen Sie unter **[Kontoeinstellungen]**, die Option **[Mit Airbnb verbinden]**, aus und klicken Sie dann auf **[OK]**.

Schritt 2: Stellen Sie eine Verbindung zu Airbnb Reservierung her

Klicken Sie unter **[Reservierungen]**, auf das Symbol **[Hinzufügen]** um ein Wohnort auszuwählen. Wählen Sie Airbnb Listung und PIN-Zeit für die Zuordnung.

Hinweis:

- E-Mails mit PIN-Code werden zwischen 1 und 48 Stunden zuvor an den Gast gesendet (konfigurierbar).
- PINs sind nur zwischen den Check-In- und Check-Out-Zeiten gültig.

Schritt 3: Ändern Sie die Check-In- und Check-Out-Zeit

Wählen Sie unter **[Konfiguration]**, die Option **[Eigenschaften verwalten]** und anschließend die Listung zum Anzeigen und bearbeiten aus.

Anmerkungen:

- Wenn die Zugangsmail nicht gesendet wurde, ändern Sie Ihre Check-In / Check-Out-Zeit über die App Ändert die Start- und Endzeit der PIN-Codes, die für Ihren Gast freigegeben werden sollen.
- Wenn die Zugriffsmail gesendet wurde, wirkt sich das Ändern dieser Details nur auf die nächste Reservierung aus.
- Ändern dieser Details nur in der igloohome App aktualisieren nicht das Ein- und Auschecken auf der Airbnb Website.

Airbnb Verbindung trennen

Wenn Sie es vorziehen, PIN-Codes für Ihre Gäste manuell zu generieren, können Sie Ihre Verbindung aus der Igluohome-Liste mit den folgenden Schritten trennen.

1. Trennen Sie unter [Reservierungen], alle Einträge (falls vorhanden).

2. Wählen Sie unter [Kontoeinstellungen], die Option [Verbindung mit Airbnb trennen].

Wenn Sie Ihr Airbnb-Konto vollständig von Ihrem igloohome Konto trennen möchten, Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Airbnb-Einträge im obigen Schritt getrennt wurden, und gehen Sie dann zu:

Airbnb-Host-Website > Verbundene Apps > Wählen Sie igloohome aus, um die Verbindung zu trennen

2

Fehlerbehebung

Ich kann die Keybox nicht schließen.

- Führen Sie eine Entsperrung per PIN-Code oder Bluetooth durch und versuchen Sie, die Keybox wieder zu schließen.
- Beachten Sie, dass Sie die Keybox versehentlich manuell sperren können, indem Sie UNLOCK 2 Sekunden lang gedrückt halten, während die Keybox geöffnet ist.

Die Schrauben vom Batteriefachdeckel lösen sich nicht.

- Beachten Sie, dass die Schrauben halten sollen und daher nicht entfernt werden können.
- Bitte lösen Sie die Schrauben, um die Batterieabdeckung zu entfernen.

Die Tastatur der Keybox blinkt weiß und die LED-Anzeige blinkt rot, wenn ich die Tastatur aktiviere.

- Die Sicherheitssperre der Tastatur wird auf der Keybox ausgelöst.
- Mehr dazu finden Sie auf Seite 15.

Die USB-C-Starthilfe funktioniert nicht.

- Bitte stellen Sie sicher, dass der USB-C-Stecker sicher mit dem USB-C-Steckplatz verbunden ist, während Sie ihn mit einem PIN-Code oder Bluetooth entsperren.
- Bitte entsperren Sie innerhalb von 20 Sekunden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Powerbank über ausreichend Strom verfügt.

Die Sperre reagiert überhaupt nicht.

- Die Batterie der Keybox ist leer.
- Verwenden Sie ein USB-A-zu-USB-C-Kabel, das an ein Stromnetz angeschlossen ist, um das Schloss zu aktivieren und den Schlüsselkasten zum Auswechseln der Batterien zu entsperren.
- Bitte entsperren Sie innerhalb von 20 Sekunden.
- Auf Seite 8 erfahren Sie, wie Sie die Batterien auswechseln können.

Ich habe die Keybox geschlossen, aber sie hat sich nicht automatisch wieder verriegelt.

- Stellen Sie sicher, dass das autom. Wiederverschließen über die igloohome App eingeschaltet ist.
- Wenn das autom. Wiederverschließen eingeschaltet ist und die Keybox immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, die Keybox manuell zu sperren, indem Sie die Taste UNLOCK 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Ich wollte die Keybox entsperren, aber die Tastatur ging aus und ging mit 2 langsamen und 2 schnellen Pieptönen wieder an.

- Der Akku der Keybox ist schwach.
- Verwenden Sie ein USB-A-zu-USB-C-Kabel, das an ein Netzteil angeschlossen ist, um das Schloss zu aktivieren und die Keybox zu entsperren, um die Batterien zu ersetzen. Refer to page 8 to know how to replace batteries.
- Auf Seite 8 erfahren Sie, wie Sie die Batterien auswechseln können.

Ich kann den QR-Code nicht scannen, da er abgenutzt ist.

• Verwenden Sie den Ersatz-QR-Aufkleber, der im Lieferumfang enthalten ist.

Ich habe meine PINs mit der App generiert, aber es funktioniert nicht.

- Do a Bluetooth Unlock or sync and try again.
- Make sure that the generated PIN codes are activated within the activation period before it expired.

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an: igloohome.co/support